

Varenummer 1000028068

Maskinafkalker, Minuskalk, 1 l, til husholdningsmaskine, uden farve og parfume

✓ Fjerner effektivt kalkbelægninger

Produktbeskrivelse

KAFFEMASKINE: Fyld kaffemaskinen med 9 dl vand og kom 1 dl MinusKalk i. Tænd og lad den koge igennem. Gentag behandlingen ved særlig kraftig tilkalkning. Skyl vandbeholderen grundigt og kog maskinen igennem to gange med koldt vand. **VASKEMASKINE:** Tilsæt 2 dl. afkalker i sæbeskålen pr. 4 kg. maskine og start den tomme maskine på kogeprogram. Det anbefales at proceduren køres en gang om måneden. **OPVASKEMASKINE:** Tøm vandtank og sluk for doseringsanlæg. Fyld maskinen med rent vand og tilsæt afkalker til der opnås en brugsopløsning på 2,5% (25 ml. pr. liter vand). Start maskinen og lad opløsningen virke ca. 15 min. Tøm vandtank og kontroller for yderligere belægninger. Om nødvendigt gentages processen. Ved afslutning skylles maskinen grundigt med rent vand og lufttørres med åbentstående låge.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Maskinafkalker
Varemærke	Minuskalk
Features	Til husholdningsmaskine, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	0.7
Rumindhold, netto	1 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	Se 'Brugsanvisning'.

Brugsanvisning

Se 'Brugsanvisning'.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	33.6 cm	25.4 cm	26.5 cm	5701320300485
stk	1000 ml				5701320120052



Produktet bruges til opvaskemaskiner.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet er ætsende.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet bruges til afkalkning.