

For optimal i-power



Tag batterierne af maskinen efter endt brug, idet der ellers kan forekomme afladning, selvom maskinen er slukket.



Lad batterierne op efter endt brug.



Efter endt opladning, opbevar batterierne i en tændt lader eller på hylle/ i-stack. Opbevar ikke batterierne på selve maskinen.

Husk!

Efterlad aldrig batterierne i en tændt maskine.

Lad batterierne helt op inden brug

