



Afkalkning

Industriopvaskemaskine

- Tøm vandtanken og sluk for doseringsanlægget. Det er vigtigt, at der ikke tilføres sæbe, da sæbe forringer afkalkningsprocessen.
- Fyld vandtanken med rent vand og tilsæt ½ flaske maskinrens (250 ml)
- Start maskinen og lad opløsningen virke ca. 15-20 min.
- Tøm vandtanken.
- Hvis nødvendigt gentag processen.
- Skyl maskinen grundigt med rent vand og lad maskinen lufttørre med åbentstående låge.



Varenr. 160254
Maskinrens, 500 ml