

Tegaderm™

I.V. Advanced

Brugsvejledning **PVK 1683**

Avanceret kateterfiksering

- Sikker og komfortabel

- Optimal sikkerhed
- Aseptisk "no-touch"-appliceringsteknik
- Komfort og tryghed for patienten
- Økonomisk



- 1) Fjern lineren på bagsiden og applicér forbindingen over kateteret.
- 2) Fjern rammen og tryk forsigtigt forbindelsen fast på huden.
- 3) Brug den ekstra fikseringstape til at fiksere under kateteret.

www.3mhealthcare.dk

3M

BR53/000189-1

Tegaderm™

I.V. Advanced

Brugsvejledning **PVK 1683**

Avanceret kateterfiksering

- Sikker og komfortabel

- Optimal sikkerhed
- Aseptisk "no-touch"-appliceringsteknik
- Komfort og trygghed for patienten
- Økonomisk



- 1) Fjern lineren på bagsiden og applicér forbindingen over kateteret.
- 2) Fjern rammen og tryk forsigtigt forbindelsen fast på huden.
- 3) Brug den ekstra fikseringstape til at fiksere under kateteret.

www.3mhealthcare.dk

3M

BR53/000189-1

Tegaderm™

I.V. Advanced

Brugsvejledning **PVK 1683**

Avanceret kateterfiksering

- Sikker og komfortabel

- Optimal sikkerhed
- Aseptisk "no-touch"-appliceringsteknik
- Komfort og tryghed for patienten
- Økonomisk



- 1) Fjern lineren på bagsiden og applicér forbindingen over kateteret.
- 2) Fjern rammen og tryk forsigtigt forbindelsen fast på huden.
- 3) Brug den ekstra fikseringstape til at fiksere under kateteret.

www.3mhealthcare.dk

3M

BR53/000189-1