

Varenummer 169134



Udskiftningskassette til gulvskraber, Vikan, 70x3x4,5cm, hvid, PP/gummi, 70 cm, med dobbeltblad

- ✓ Gummi kan aftages
- ✓ Passer både til fastleds- og drejeledsskrabere

Produktbeskrivelse

Udskiftningskassette, der anvendes når gummi på skraberen er slidt. Gummi kan aftages. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de 2 gummilæber. Passer til både fastleds- og drejeledsskraberne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Udskiftningskassette til gulvskraber
Varemærke	Vikan
Farve	Hvid
Features	70 cm, med dobbeltblad
Materiale	PP, gummi
Længde/dybde	70 cm
Bredde	3 cm
Højde	4.5 cm
Vægt, netto	0.15 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Temperatur Tolerance	Ved temperatur fra -20°C til +80°C.
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved 90°C i opvaskemaskine.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 stk	40 cm	20 cm	40 cm	15705020777551
stk	1 stk				5705020777554