

Varenummer 169182



Udskiftningskassette til gulvskraber, Vikan, 70x2,5x4,5cm, rød, PP/TPE, 70 cm

- ✓ Gummiet kan aftages
- ✓ Passer både til fastleds- og drejeleds skraber



Produktbeskrivelse

Udskiftningskassette, der anvendes når gummi på skraber er slidt. Gummiet kan aftages. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de 2 gummilæber. Passer til både fastleds- og drejeleds skraberne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Udskiftningskassette til gulvskraber
Varemærke	Vikan
Farve	Rød
Features	70 cm
Materiale	PP, TPE
Længde/dybde	70 cm
Bredde	2.5 cm
Højde	4.5 cm
Vægt, netto	0.2 kg
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704
Temperatortolerance	Ved temperatur fra -30°C til +100°C. Ved fødevarekontakt op til +50°C.
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved 93°C i opvaskemaskine. Kan autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk				15705020773546
stk	1 stk				5705020773549



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.