

Varenummer 169183



Udskiftningskassette til gulvskraber, Vikan, 70x2,5x4,5cm, blå, PP/TPE, 70 cm

- ✓ Gummiet kan aftages
- ✓ Passer både til fastleds- og drejeleds skraber



Produktbeskrivelse

Udskiftningskassette, der anvendes når gummi på skraber er slidt. Gummi kan aftages. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de 2 gummilæber. Passer til både fastleds- og drejeleds skraberne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Udskiftningskassette til gulvskraber
Varemærke	Vikan
Farve	Blå
Features	70 cm
Materiale	PP, TPE
Længde/dybde	70 cm
Bredde	2.5 cm
Højde	4.5 cm
Vægt, netto	0.2 kg
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704
Temperatortolerance	Ved temperatur fra -30°C til +100°C. Ved fødevarerkontakt op til +50°C.
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved 93°C i opvaskemaskine. Kan autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	70.5 cm	4 cm	1.7 cm	5705020773532



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.