



Varenummer 1999900323



Maskinafkalker, ABENA, 1 l, til husholdningsmaskine, uden farve og parfume

- ✓ Fjerner effektivt kalkbelægninger
- ✓ Med børnesikret kapsel
- ✓ Sikrer længere levetid på din maskine

Produktbeskrivelse

ABENAs flydende afkalker er velegnet til bl.a. kaffemaskiner, elkedler, vaskemaskiner og industriopvaskemaskiner. Afkalkeren fjerner effektivt kalkbelægninger i diverse maskiner og er således en ideel løsning til at vedligeholde dine maskiner. Vores afkalker er hovedsageligt baseret på citronsyre, og kommer med en børnesikret kapsel.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Maskinafkalker
Varemærke	ABENA
Features	Til husholdningsmaskine, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	1.7
Rumindhold, netto	1 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008
UFI	C5E0-U0UU-N00F-1M04
Produktregisternummer	4528903
Doseringsinstruktioner	Se 'Brugsanvisning'.

Brugsanvisning

KAFFEMASKINE: Fyld beholderen 2/3 med koldt vand og tilsæt 0,5 dl. afkalker pr. liter vand. Tænd og lad den koge igennem. Gentag behandlingen ved særlig kraftig tilkalkning. Skyl vandbeholderen grundigt og kog maskinen igennem to gange med koldt vand.. **VASKEMASKINE:** Tilsæt 2 dl. afkalker i sæbeskålen pr. 4 kg. maskine og start den tomme maskine på kogeprogram. Det anbefales at proceduren køres en gang om måneden. **OPVASKEMASKINE:** Tøm vandtank og sluk for doseringsanlæg. Fyld maskinen med rent vand og tilsæt afkalker til der opnås en brug opløsning på 2,5% (25 ml. pr. liter vand). Start maskinen og lad opløsningen virke ca. 15 min. Tøm vandtank og kontroller for yderligere belægninger. Om nødvendigt gentages processen. Ved afslutning skylles maskinen grundigt med rent vand og lufttørres med åbentstående låge.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	23.5 cm	16.5 cm	29.3 cm	5703538398186
stk	1 stk				5703538398179



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet bruges til opvaskemaskiner.



Produktet bruges til afkalkning.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.