



Afkalkning Opvaskemaskine

- Fyld sæbebeholderen med citronsyre.
- Vælg det varmeste eller længste program.
- Brug ikke sæbe i forbindelse med afkalkningen, da sæbe forringer afkalkningsprocessen.
- Maskinen er klar til brug, når programmet er afsluttet.

Tip: Har du glas med kalkbelægninger, kan du afkalke glassene i opvaskemaskinen. Sæt glassene i opvaskemaskinen og følg vejledningen ovenfor. Tåler glassene ikke opvaskemaskine, kan de afkalkes i hånden. Tilsæt 50-100 g citronsyre pr. liter varmt vand. Brug en blød børste eller svamp til at rengøre glassene. Vask glassene inden de tages i brug.

Hovedrengøring – fjern dårlig lugt

- Fjern madrester og synligt snavs, tag filteret op og rens det.
- Vask hele maskinen indvendigt, også sæbeskuffe og gummilister. Brug gerne et desinficerende rengøringsmiddel.
- Vælg et langt skylleprogram for at skylle evt. rester af rengøringsmidlet væk.
- Afkalk efterfølgende maskinen, følg vejledningen ovenfor.

Tip: Er det svært at slippe af med den dårlige lugt i opvaskemaskinen, kan maskinopvaskepulver med klor løse problemet (Abena Maskinopvaskepulver med klor, varenr. 4868).



Varenr. 168667
Citronsyre Pulver, 1 kg



Varenr. 4789
Klorrens, 1 L



Afkalkning Vaskemaskine


- Hæld 250 g citronsyre (svarer ca. til indholdet af et kaffekrus) direkte i vasketromlen på vaskemaskinen.
- Vælg kogevask 90-95 °C uden forvask.
- Der må ikke være tekstiler i maskinen under afkalkningen.
- Der må ikke tilføres sæbe under afkalkningen, da sæbe forringer afkalkningsprocessen. Er der automatisk sæbedosering tilsluttet maskinen, skal sæbe fravælges.
- Maskinen er klar til brug når programmet er afsluttet.

Vi anbefaler, at du afkalker din vaskemaskine hver 3. måned. Bor du i et område med meget hårdt vand, kan det være nødvendigt at foretage afkalkningen oftere.

Hovedrengøring – fjern dårlig lugt

Vask hele maskinen indvendigt, også sæbeskuffe og gummilister. Brug gerne et desinficerende rengøringsmiddel.

- Vask hele maskinen indvendigt, også sæbeskuffe og gummilister. Brug gerne et desinficerende rengøringsmiddel.
- Fyld ca. 2 dl af det desinficerende rengøringsmiddel direkte i vasketromlen og vælg en vask ved 60 °C.
- Vælg et skylleprogram, for at skylle evt. rester af rengøringsmidlet væk.
- Afkalk efterfølgende vaskemaskinen, følg vejledningen ovenfor.



Varenr. 168667
Citronsyre pulver, 1 kg



Varenr. 4789
Klorrens, 1 L