

Varenummer 169182



Udskiftningskassette til gulvskraber, Vikan, rød, PP/TPE, 70 cm

- ✓ Gummiet kan aftages
- ✓ Passer både til fastleds- og drejeledsskrabere



Produktbeskrivelse

Udskiftningskassette, der anvendes når gummiet på skraberen er slidt. Gummiet kan aftages. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de 2 gummilæber. Passer til både fastleds- og drejeledsskrabere.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Udskiftningskassette til gulvskraber
Varemærke	Vikan
Farve	Rød
Features	70 cm
Materiale	PP, TPE
Længde/dybde	70 cm
Bredde	2.5 cm
Højde	4.5 cm
Vægt, netto	0.2 kg
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006
Temperaturtolerance	Ved temperatur fra -30°C til +100°C. Ved fødevarekontakt op til +50°C.
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved 93°C i opvaskemaskine. Kan autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	0 cm	0 cm	0 cm	15705020773546
stk	1 stk				5705020773549



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.