

SprayWash DesTab

Praktisk information

Anvendelse

Oxiderende desinfektion og rengøring af alle overflader der tåler vand, herunder vægge, gulve, borde, udstyr, maskiner og inventar i sanitære rum, storkøkkener, fødevarerindustri, fiskeindustri, hospitaler, landbrug, gartnerier, inden for dyrevelfærd mm. Indvirkningstid: 5-10 minutter. Skyl grundigt efter med rent vand efter brug. Ved desinfektion skal overfladerne være rengjorte. Godkendt til brug i fødevarer- og fiskeindustrien, hygiejneområder og landbrug. Biologisk let nedbrydelig efter anvendelse.

Funktioner

Dokumenteret effektiv mod bakterier, vira og svampe. Dokumentation fra bl.a. følgende EN-test standarder: 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14359, 14476 og 16438. Effektiv mod biofilm og til lugtsanering.

Værnemidler

Beskyttelseshandsker. Øjenbeskyttelse ved risiko for stænk i øjnene.

Dosering

Placer 1 eller 2 tabletter i SprayWash systemet. Doserer automatisk. På håndtaget kan vandtrykket/doseringen reduceres. Brug koldt (10°-20°C). Højere temperatur øger doseringen. Følg instruktionerne for korrekt brug.

OBS: Skal bruges på én gang – kan ikke gemmes til senere brug når tablet er aktiveret med vand.

Må kun bruges med SprayWash systemet!



Tekniske data

Indhold

Kaliummonopersulfat; 64g/100g.

pH-værdi

Ca..4 i den færdige brugsopløsning.

Piktogrammer



Farlig ved indtagelse. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Holdbarhed og opbevaring

Se låget på dåsen. Holdbarhed ca. 2 år. Opbevar tabletter tørt, køligt og væk fra varme og sol i velventileret rum.

Genanvendelse

Dåsen sorteres som hårdt plastaffald.

Indpakning og opbevaring

DesTab

Varenr. 2026

1 dåse indeholder 15 tabletter á ca. 70 gram.

