



Varenummer 160119

Overfladedesinfektion, Rodalon, 5000 ml, 10% Kvartnære Amoniumforbindelser

- ✓ Overfladedesinfektion
- ✓ flydende
- ✓ fødevarer godkendt
- ✓ skal fortyndes

Produktbeskrivelse

Rodalon V.2 er et neutralt produkt til desinfektion af alle flader. Den kan påføres med klud, svamp, kost, sprøjtelandse og lign. Efterlad produktet til udtørring på overfladen for optimal desinfektionseffekt. Produktet er neutral og må ikke blandes med sæbe, så ophæves virkningen af Rodalon. Rodalon er godkendt af Fødevarerstyrelsen under Journal nummer 2013-29-5409-00344. Desinfektion skal foretages som en særskilt arbejdsproces efter rengøring.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Overfladedesinfektion
Varemærke	Rodalon
Farve	Klar
Features	10% Kvartnære Amoniumforbindelser
pH-værdi (konc.)	7
Ingredienser/sammensætning	Kvartnære Amoniumforbindelser
Rumindhold, netto	5000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Fareklasse: Ætsende (C). Ættningsfare. Farligt gods uanset mængde. Udslip af stoffet til vandmiljøet, kan have uønskede effekter.
Holdbarhed	24 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ved synlig snavs: 20 ml rodalon til 1000 ml vand = 2% opløsning, virkningstid: 5 minutter

Ved Virus: 40 ml rodalon til 1000 ml vand = 4% opløsning, virkningstid: 15 minutter

Ved Norovirus: 50 ml rodalon til 1000 ml vand = 5% opløsning, virkningstid: 60 minutter

Overfladedesinfektion: Virkon anvendes til rengøring og desinfektion af alle overflader i én arbejdsgang - behandlingsrum, patientstuer, laboratorier, kan anvendes på alle typer overflader.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	39.4 cm	26 cm	32.5 cm	5703538456954
stk	1 stk				5702488301055



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.