

Rengøringstabletter til espressomaskiner

Beskrivelse

Rengøringstabletter til daglig rengøring af en bred vifte af traditionelle og fuldautomatiske espressomaskiner. Tabletterne er formuleret til kraftig rengøring og enkel skylning, og kan anvendes til rengøring af traditionelle espressomaskiner, fuldautomatiske maskiner samt iblødsætning af kaffe- og espressomaskindele.

Fordele

- Formuleret for kontrolleret opløselighed, kraftig rengøring og enkel skylning
- Dimensioneret og designet til doseringsskuffer i en bred vifte af fuldautomatiske espressomaskiner og andet kaffeudstyr
- Indholdsstoffer er fosfatfrie, lugtfrie og nedbrydelige. Beholderen er af genanvendeligt materiale

Brugsanvisning

Fuldautomatiske espressomaskiner:

1. Formuleret til daglig brug.
2. Læg én Suma Café AutoTab C1.3 rengøringstablet i maskinens doseringsskuffe, og følg producentens rengørings-, og vedligeholdelsesanvisninger.

Traditionel espressomaskine:

Back flush (hver enkelt gruppehoved)

1. Indsæt blindfilter og tilsæt 1 tablet per gruppe. Udsift portafilter i gruppen.
2. Aktiver brygcyklus i 10 sek. Stop i 10 sek. Gentag 5 gange.
3. Fjern portafilter, skyl blindfilter, genindsæt. Gentag trin (2) uden Suma Café AutoTab C1.3 tablet for at skylle.
4. Tilbered og kasser én espresso, for at sikre at der ikke er nogen rester tilbage.

Portafilter iblødsætning:

1. Iblødsæt filter og metaldele fra portafilter i 30 min. i 2 tabletter pr. 1 ltr. varmt vand.
2. Skyl med drikkevand.

Kaffebryggere:

1. Tøm kaffe af maskinen og tilføj 4 Suma Café AutoTab C1.3 tabletter pr. 2 ltr. af brygssystemets kapacitet direkte ind i brygkurven.
2. Køb en fuld brygcyklus i beholderen. Sæt på hold i 30 minutter.
3. Skyl med rent varmt vand.

Tekniske data

pH-værdi (brugskoncentration): ~ 10.2

Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer. Kun til professionelt brug/specialister.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7522685	Suma Café AT 2.0gx15mm C1.3 2x60pc W3115	Enhedsdosering

